



大劇場 吊物機構設備配置平面図

No.	装置名称	台数	寸法 (mm)			駆動方式	積載荷重 (kg)	速度 (m/分)	制御方式	レベル設定	シーン設定	過積載表示	同期運転	特記
			L	H	D									
1	プロセニウムサスペンションライト2	1	25,500	300	48.6	電動ドラム巻取式	900	10	直入れ	○		○		
2	プロセニウムサスペンションライト1	1	25,500	300	48.6	電動ドラム巻取式	900	10	直入れ	○		○		
3	前舞台天井可変昇降装置3	1		適宜		電動ドラム巻取式		3	INV	○		○		
4	前舞台天井可変昇降装置2	1		適宜		電動ドラム巻取式								
5	前舞台天井可変昇降装置1	1		適宜		電動ドラム巻取式								
6	上手・下手プロセニウム可動開口パネル	2	3,200	適宜	600	電動走行式		3	直入れ					
7	プロセニウムブリッジ(PBL・PAL)	1	26,000	3,000	600	電動ドラム巻取式	900	10	直入れ	○				
8	緞帳1	1	25,500	48.6	48.6	電動ドラム巻取式	1000	0~90	INV	○				
9	緞帳2	1	25,500	48.6	48.6	電動ドラム巻取式	1000	0~90	INV	○				
10	緞帳3	1	25,500	48.6	48.6	電動ドラム巻取式	1000	0~90	INV	○				
11	暗転幕	1	25,500	300	48.6	電動ドラム巻取式	900	0~90	INV	○				
12	美術バトン1	1	25,500	300	48.6	電動ドラム巻取式	900	0~90	INV	○				
13	定式幕	1				手動開閉								
14	前虹梁	1	25,500	300	48.6	電動ドラム巻取式	900	0~90	INV	○	○		○	
15	美術バトン2	1	19,200	300	48.6	電動ドラム巻取式	900	0~90	INV	○	○		○	
16	美術バトン2延長バトン(上手)(下手)	2	2,600	300	48.6	電動ドラム巻取式	900	0~90	INV	○	○		○	
17	ライトブリッジ1(BL1・AL)	1	18,800			電動ドラム巻取式	1500	10	直入れ	○	○		○	
18	BL1延長バトン(上手)(下手)	2	2,900	300	48.6	電動ドラム巻取式	100	10	INV	○	○		○	
19	AL延長バトン(上手)(下手)	2	3,300	300	48.6	電動ドラム巻取式	100	10	INV	○	○		○	
20	美術バトン3	1	17,000	300	48.6	電動ドラム巻取式	600	0~90	INV	○	○		○	
21	美術バトン3延長バトン(上手)(下手)	2	3,700	300	48.6	電動ドラム巻取式	130	0~90	INV	○	○		○	
22	美術バトン4	1	16,800	300	48.6	電動ドラム巻取式	600	0~90	INV	○	○		○	
23	美術バトン4延長バトン(上手)(下手)	2	4,000	300	48.6	電動ドラム巻取式	150	0~90	INV	○	○		○	
24	美術バトン5	1	16,200	300	48.6	電動ドラム巻取式	600	0~90	INV	○	○		○	
25	美術バトン5延長バトン(上手)(下手)	2	4,200	300	48.6	電動ドラム巻取式	150	0~90	INV	○	○		○	
26	美術バトン6	1	15,600	300	48.6	電動ドラム巻取式	900	0~90	INV	○	○		○	
27	美術バトン6延長バトン(上手)(下手)	2	4,500	300	48.6	電動ドラム巻取式	160	0~90	INV	○	○		○	
28	後虹梁	1	15,400	300	48.6	電動ドラム巻取式	550	0~90	INV	○	○		○	
29	後虹梁延長バトン(上手)(下手)	2	4,600	300	48.6	電動ドラム巻取式	170	0~90	INV	○	○		○	
30	一文字1	1	25,500	300	48.6	電動ドラム巻取式	900	0~90	INV	○	○		○	
31	引割幕1	1	25,500	300	48.6	電動ドラム巻取式	900	0~90	INV	○	○		○	引割レール+ワンタッチハンガー
32	美術バトン7	1	25,500	300	48.6	電動ドラム巻取式	900	0~90	INV	○	○		○	
33	美術バトン8	1	25,500	300	48.6	電動ドラム巻取式	900	0~90	INV	○	○		○	
34	ライトブリッジ2(BL2・AL)	1	23,200			電動ドラム巻取式	1500	10	直入れ	○	○			渡橋
35	美術バトン9	1	22,000	300	48.6	電動ドラム巻取式	900	0~90	INV	○	○		○	
36	一文字2	1	22,000	300	48.6	電動ドラム巻取式	900	0~90	INV	○	○		○	
37	引割幕2	1	22,000	300	48.6	電動ドラム巻取式	900	0~90	INV	○	○		○	引割レール+ワンタッチハンガー
38	ボーダーライト3(上手・中央・下手)	1	22,000	300	48.6	電動ドラム巻取式	500	10	直入れ	○	○			
39	美術バトン10	1	22,000	300	48.6	電動ドラム巻取式	900	0~90	INV	○	○		○	
40	美術バトン11	1	22,000	300	48.6	電動ドラム巻取式	900	0~90	INV	○	○		○	
41	美術バトン12	1	22,000	300	48.6	電動ドラム巻取式	900	0~90	INV	○	○		○	
42	美術バトン13	1	22,000	300	48.6	電動ドラム巻取式	900	0~90	INV	○	○		○	
43	一文字3	1	22,000	300	48.6	電動ドラム巻取式	900	0~90	INV	○	○		○	
44	ライトブリッジ3(BL4・AL)	1	23,200			電動ドラム巻取式	1500	10	直入れ	○	○			渡橋
45	一文字4	1	22,000	300	48.6	電動ドラム巻取式	900	0~90	INV	○	○		○	
46	引割幕3	1	22,000	300	48.6	電動ドラム巻取式	900	0~90	INV	○	○		○	引割レール+ワンタッチハンガー
47	ボーダーライト5(上手・中央・下手)	1	22,000	300	48.6	電動ドラム巻取式	500	10	直入れ	○	○			
48	美術バトン14	1	22,000	300	48.6	電動ドラム巻取式	900	0~90	INV	○	○		○	
49	美術バトン15	1	22,000	300	48.6	電動ドラム巻取式	900	0~90	INV	○	○		○	
50	美術バトン16	1	22,000	300	48.6	電動ドラム巻取式	900	0~90	INV	○	○		○	
51	美術バトン17	1	22,000	300	48.6	電動ドラム巻取式	900	0~90	INV	○	○		○	
52	美術バトン18	1	22,000	300	48.6	電動ドラム巻取式	900	0~90	INV	○	○		○	
53	美術バトン19	1	22,000	300	48.6	電動ドラム巻取式	900	0~90	INV	○	○		○	
54	美術バトン20	1	22,000	300	48.6	電動ドラム巻取式	900	0~90	INV	○	○		○	
55	美術バトン21	1	22,000	300	48.6	電動ドラム巻取式	900	0~90	INV	○	○		○	
56	美術バトン22	1	22,000	300	48.6	電動ドラム巻取式	900	0~90	INV	○	○		○	
57	一文字5	1	22,000	300	48.6	電動ドラム巻取式	900	0~90	INV	○	○		○	
58	引割幕4	1	22,000	300	48.6	電動ドラム巻取式	900	0~90	INV	○	○		○	引割レール+ワンタッチハンガー
59	ボーダーライト6	1	22,000	300	48.6	電動ドラム巻取式	500	10	直入れ	○	○			
60	美術バトン23	1	22,000	300	48.6	電動ドラム巻取式	900	0~90	INV	○	○		○	
61	美術バトン24	1	22,000	300	48.6	電動ドラム巻取式	900	0~90	INV	○	○		○	
62	美術バトン25	1	22,000	300	48.6	電動ドラム巻取式	900	0~90	INV	○	○		○	
63	美術バトン26	1	22,000	300	48.6	電動ドラム巻取式	900	0~90	INV	○	○		○	
64	美術バトン27	1	22,000	300	48.6	電動ドラム巻取式	900	0~90	INV	○	○		○	
65	一文字6	1	22,000	300	48.6	電動ドラム巻取式	900	0~90	INV	○	○		○	
66	ライトブリッジ4(BL7・AL)	1	23,200			電動ドラム巻取式	1500	10	直入れ	○	○			渡橋
67	美術バトン28	1	22,000	300	48.6	電動ドラム巻取式	900	0~90	INV	○	○		○	
68	美術バトン29	1	22,000	300	48.6	電動ドラム巻取式	900	0~90	INV	○	○		○	
69	美術バトン30	1	22,000	300	48.6	電動ドラム巻取式	900	0~90	INV	○	○		○	
70	美術バトン31	1	22,000	300	48.6	電動ドラム巻取式	900	0~90	INV	○	○		○	
71	美術バトン32	1	22,000	300	48.6	電動ドラム巻取式	900	0~90	INV	○	○		○	
72	美術バトン33	1	22,000	300	48.6	電動ドラム巻取式	900	0~90	INV	○	○		○	
73	美術バトン34	1	22,000	300	48.6	電動ドラム巻取式	900	0~90	INV	○	○		○	
74	美術バトン35	1	22,000	300	48.6	電動ドラム巻取式	900	0~90	INV	○	○		○	
75	美術バトン36	1	22,000	300	48.6	電動ドラム巻取式	900	0~90	INV	○	○		○	
76	美術バトン37	1	22,000	300	48.6	電動ドラム巻取式	900	0~90	INV	○	○		○	
77	一文字7	1	22,000	300	48.6	電動ドラム巻取式	900	0~90	INV	○	○		○	
78	ボーダーライト8	1	22,000	300	48.6	電動ドラム巻取式	500	10	直入れ	○	○			
79	美術バトン38	1	22,000	300	48.6	電動ドラム巻取式	900	0~90	INV	○	○		○	
80	美術バトン39	1	22,000	300	48.6	電動ドラム巻取式	900	0~90	INV	○	○		○	

No.	装置名称	台数	寸法 (mm)			駆動方式	積載荷重 (kg)	速度 (m/分)	制御方式	レベル設定	シーン設定	過積載表示	同期運転	特記
			L	H	D									
81	美術ボタン40	1	22,000	300	48.6	電動ドラム巻取式	900	0~90	INV	○	○		○	
82	美術ボタン41	1	22,000	300	48.6	電動ドラム巻取式	900	0~90	INV	○	○		○	
83	美術ボタン42	1	22,000	300	48.6	電動ドラム巻取式	900	0~90	INV	○	○		○	
84	美術ボタン43	1	22,000	300	48.6	電動ドラム巻取式	900	0~90	INV	○	○		○	
85	美術ボタン44	1	22,000	300	48.6	電動ドラム巻取式	900	0~90	INV	○	○		○	
86	美術ボタン45	1	22,000	300	48.6	電動ドラム巻取式	900	0~90	INV	○	○		○	
87	一文字8	1	22,000	300	48.6	電動ドラム巻取式	900	0~90	INV	○	○		○	
88	大アップーホリゾンライト	1	22,000	300	48.6	電動ドラム巻取式	500	10	直入れ	○	○		○	
89	保管ボタン1	1	22,000	300	48.6	電動ドラム巻取式	900	10	直入れ	○				
90	保管ボタン2	1	22,000	300	48.6	電動ドラム巻取式	900	10	直入れ	○				
91	保管ボタン3	1	22,000	300	48.6	電動ドラム巻取式	900	10	直入れ	○				
92	保管ボタン4	1	22,000	300	48.6	電動ドラム巻取式	900	10	直入れ	○				
93	保管ボタン5	1	22,000	300	48.6	電動ドラム巻取式	900	10	直入れ	○				
94	保管ボタン6	1	22,000	300	48.6	電動ドラム巻取式	900	10	直入れ	○				
95	保管ボタン7	1	22,000	300	48.6	電動ドラム巻取式	900	10	直入れ	○				
96	上手前・下手前サスペンションライト	2	4,500	300	48.6	電動ドラム巻取式	150	10	直入れ	○				
97	上手奥・下手奥サスペンションライト	2	4,900	300	48.6	電動ドラム巻取式	150	10	直入れ	○				
98	大黒	1	適宜	48.6	48.6	電動ドラム巻取式	900	0~90	INV	○	○		○	
99	大黒 (上手) (下手)	2	8,500	48.6	48.6	電動ドラム巻取式	400	0~90	INV	○	○		○	
100	大ホリー文字	1	適宜	48.6	48.6	電動ドラム巻取式	900	0~90	INV	○	○		○	
101	大ホリー文字 (上手) (下手)	2	8,500	48.6	48.6	電動ドラム巻取式	900	0~90	INV	○	○		○	
102	大ホリゾンバック	1	適宜	48.6	48.6	電動ドラム巻取式	900	0~90	INV	○	○		○	
103	大ホリゾンバック (上手) (下手)	2	8,500	48.6	48.6	電動ドラム巻取式	400	0~90	INV	○	○		○	
104	保管ボタン上手	10	11,500	48.6	48.6	電動ドラム巻取式	500	10	直入れ	○				
105	保管ボタン下手	10	11,500	48.6	48.6	電動ドラム巻取式	500	10	直入れ	○				
106	大臣囲い	2	適宜	5,454.0	適宜	電動ドラム巻取式	自重	3	直入れ	○				
107	字幕昇降装置 [二点] (上手) (下手)	2	-	-	-	電動ドラム巻取式	200	10	直入れ	○				分銅付き (字幕用投影パネル(別途)取外しの際は天井内に格納)