



演芸場 吊物機構設備配置平面図

添付資料 4－12－3 演芸場 舞台吊物表・仕様表

No.	装置名称	台数	寸法 (mm)			駆動方式	積載荷重 (kg)	速度 (m/分)	制御 方式	レベル 設定・表	シーン 設定	過積載 表示	同期 運転	特記
			L	H	D									
1	提灯枠	1	11,500	48.6	48.6	電動ドラム巻取式	400	10	直入れ	○		○		
2	緞帳	1	12,000	48.6	48.6	電動ドラム巻取式	450	0~60	INV					
3	定式幕	1				手動開閉								
4	暗転幕	1	12,000	48.6	48.6	電動ドラム巻取式	200	0~60	INV	○	○		○	
5	転換幕	1	14,000	48.6	48.6	電動ドラム巻取式	300	0~60	INV	○	○		○	
6	前欄間	1	12,000	48.6	48.6	電動ドラム巻取式	400	0~60	INV	○	○		○	
7	袖幕	1	14,000	48.6	48.6	電動ドラム巻取式	400	0~60	INV	○	○		○	袖幕レール
8	ボーダーライト 1	1	12,000	300	48.6	電動ドラム巻取式	450	10	直入れ	○	○			
9	AL 1	1	12,000	300	48.6	電動ドラム巻取式	450	10	直入れ	○	○			
10	美術ボタン 1	1	12,000	300	48.6	電動ドラム巻取式	400	0~60	INV	○	○		○	
11	美術ボタン 2	1	12,000	300	48.6	電動ドラム巻取式	400	0~60	INV	○	○		○	
12	引割幕 1	1	14,000	48.6	48.6	電動ドラム巻取式	400	0~60	INV	○	○		○	引割レール+ワンタッチハンガー
13	ボーダーライト 2	1	12,000	300	48.6	電動ドラム巻取式	450	10	直入れ	○	○			
14	AL 2	1	12,000	300	48.6	電動ドラム巻取式	450	10	直入れ	○	○			
15	美術ボタン 3	1	12,000	300	48.6	電動ドラム巻取式	400	0~60	INV	○	○		○	
16	引割幕 2	1	14,000	300	48.6	電動ドラム巻取式	400	0~60	INV	○	○		○	引割レール+ワンタッチハンガー
17	美術ボタン 4	1	12,000	300	48.6	電動ドラム巻取式	400	0~60	INV	○	○		○	
18	AL 3	1	12,000	300	48.6	電動ドラム巻取式	450	10	直入れ	○	○			
19	美術ボタン 5	1	12,000	300	48.6	電動ドラム巻取式	400	0~60	INV	○	○		○	
20	引割幕 3	1	14,000	300	48.6	電動ドラム巻取式	400	0~60	INV	○	○		○	引割レール+ワンタッチハンガー
21	美術ボタン 6	1	12,000	300	48.6	電動ドラム巻取式	400	0~60	INV	○	○		○	
22	大平	1	14,000	300	48.6	電動ドラム巻取式	400	10	直入れ	○	○			
23	ホリゾントライト	1	12,000	300	48.6	電動ドラム巻取式	300	10	直入れ	○	○			
24	美術ボタン 7	1	12,000	300	48.6	電動ドラム巻取式	400	0~60	INV	○	○		○	
25	美術ボタン 8	1	12,000	300	48.6	電動ドラム巻取式	400	0~60	INV	○	○		○	
26	引割幕 4	1	14,000	300	48.6	電動ドラム巻取式	400	0~60	INV	○	○		○	
27	大黒幕	1	14,000	300	48.6	電動ドラム巻取式	400	0~60	INV	○	○		○	
28	ホリゾント幕	1	14,000	300	48.6	電動ドラム巻取式	400	0~60	INV	○	○		○	
29	上手保管ボタン 1	1	4,000	300	48.6	電動ドラム巻取式	400	10	直入れ	○	○			引割レール+ワンタッチハンガー
30	下手保管ボタン	1	4,000	300	48.6	電動ドラム巻取式	400	10	直入れ	○	○			
31	上手保管ボタン 2	1	4,000	300	48.6	電動ドラム巻取式	400	10	直入れ	○	○			

※速度(m/分)に関して、0≒0.1と読み替えても構わない。